

# Gebrauchsanweisung Grill

## 1. Sicherheitshinweise für den Grill

Das Nichtbeachten dieser Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Grills alle in der Anweisung enthaltenen Hinweise genau durch.

- Verwenden Sie Ihren Grill nur im Freien und nicht in geschlossenen Räumen
- Der Grill muss vor der Inbetriebnahme windgeschützt platziert werden.
- Verwenden Sie nur handelsübliche TÜV-GS-geprüfte Grillanzünder und beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung.
- Geben Sie niemals Zündflüssigkeit auf heiße oder warme Kohle.
- Halten Sie immer einen Sicherheitsabstand von mind. 1,50 Meter zu brennbaren Materialien ein.
- Betreiben Sie den Grill nie unter brennbaren Dächern oder Unterständen
- Kinder und Haustiere dürfen sich nie unbeaufsichtigt in der Nähe des Grills aufhalten.
- Beim Anzünden und dem Betrieb des Grills eine weite und flatternde Kleidung z.B. weite Ärmel tragen
- Verändern Sie die Lage vom Grill nie während des Betriebes.
- Verwenden Sie nur langstieliges Grillwerkzeug mit hitzebeständigen Griffen
- Tragen Sie beim Einstellen der Belüftung grundsätzlich Grillhandschuhe und die entsprechende Kleidung
- Verschließen Sie die Anzündflüssigkeit nach der Verwendung und platzieren Sie diese in sicherem Abstand zum Grill

## 2. Maßnahmen vor dem Einheizen:

- Stellen Sie den Grill auf einen geraden und festen Untergrund.
- Für das Anzünden empfehlen wir anstelle von Anzündflüssigkeit handelsübliche Anzündwürfel.
- Lagern Sie die Holzkohle an einem sicheren und trockenen Ort.
- Für eine konstante Hitze empfehlen wir hochwertige Holzkohle-Briketts.
- Lassen Sie sich in einem Fachgeschäft beraten.

## 3. Aufbauanleitung:

- Verbinden Sie den Grundkörper mit dem Ständer und befestigen Sie den Ständer mit dem im Lieferumfang enthaltenen Imbusschrauben.
- Setzen Sie den vorbereiteten Grillrahmen in den Korpus und legen sie die Grillstäbe in die vorbereiteten Aussparungen.
- Durch das Einsetzen von zwei quer liegenden Grillstangen verhindern Sie das Abheben der Grillstäbe während des Grillvorganges.
- Die Zugluft ist über den Schieber regulierbar.

## 4. Erste Inbetriebnahme:

- Vor dem ersten Grillen den Grill ohne Bratgut etwa 1 bis 2 Stunden beheizen, damit sich eventuelle Produktionsrückstände verflüchtigen können, sowie eine bedingte Lösemittelbeständigkeit (vorübergehende Belastung) zu erreichen.
- Die optimalen Filmeigenschaften und die volle chemische und mechanische Belastbarkeit wird nach der ersten Hitzebelastung ca. nach 1 Stunde bei mindestens 400° grad Celsius erreicht.
- Die Farbe (Lackierung) brennt beim Aufheizen selbstständig ein und erreicht dadurch seine Beständigkeit.

## 5. Betrieb

- Nehmen Sie nur handelsübliche Holzkohle und nur soviel, dass der Boden gerade vollständig bedeckt und gleichmäßig verteilt ist, um Überhitzungsschäden zu vermeiden.
- Sobald die Holzkohle durchgeglüht ist und beginnt „grau-weiß“ auszusehen, kann mit dem Grillen begonnen werden. Nun kann das Grillgut aufgelegt werden.

## 6. Nach dem Betrieb

- Die Stäbe können zur Reinigung einzeln entnommen werden.
- Grillstäbe nur im erkaltetem Zustand entnehmen, einweichen und dann je nach Verschmutzung z. B. in der Spülmaschine reinigen.
- Glut nach dem Grillen von alleine ausgehen lassen. Nicht mit Wasser ablöschen, dadurch können Materialschäden auftreten.
- Entfernen Sie die Brennrückstände immer erst nach deren kompletten Abkühlen.
- Zum Reinigen keine Drahtbürsten aus Stahl/Eisen verwenden.
- Hinweis: Edelstahl verfärbt sich bei hohen Temperaturen, das ist kein Mangel, sondern ein Qualitätsmerkmal!

### Ein Ausschluss der Haftung erfolgt bei folgenden Punkten:

1. Missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung.
2. Umwelteinflüsse (Sturm, Hagel, Blitz, etc.)
3. Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen.
4. Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung.
5. Gewaltanwendung (z.B. Schlag, Stoß, Fall).
6. Transportschäden
7. Eigenmächtige Reparaturversuche
8. Normaler Verschleiß
9. Schäden aufgrund von Abnutzung bei professionellem Gebrauch.
10. Veränderungen der Farbe, sowie Bildung von Korrosion und Flugrost aufgrund von Witterungseinflüssen sowie unsachgemäßem Einsatz von Werkzeug oder Chemikalien.
11. Defekte aufgrund von Abänderungen, zweckentfremdem Einsatz oder mutwilliger Beschädigung.
12. Schäden aufgrund höherer Gewalt

## VERKÄUFERGARANTIE GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekaufter Holzkohle-Grill dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an uns unter der nachfolgenden Adresse zu wenden.

- Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre
- Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- und Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt.
- Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über.
- Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.
- Garantieansprüche müssen unverzüglich nach Kenntniserlangung vom Defekt innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden.
- Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück.  
Die Rücksendekosten werden von uns getragen.

Lebenshilfe  
Goslar

**Lebenshilfe Goslar**  
gemeinnützige GmbH

Probsteiburg · 38644 Goslar  
Tel. 0 53 21/33 71-222  
service@lebenshilfe-goslar.shop